

## EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR

Protection incolore Anti-UV. Conserve la couleur d'origine du bois.

L'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR contient les deux agents Anti-UV présent en très forte proportion dans l'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER, sur lequel il doit impérativement être appliqué. Le SYSTÈME ANTI-UV obtenu présente une efficacité inégalée, et permet la mise en place d'une Protection Incolore durable sur des ouvrages et des essences jusqu'ici très difficiles à préserver d'une manière pérenne

- » S'applique sur l'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER Ciranova
- » Mat hydroperlant non filmogène : Ne s'écaille pas
- » Sans odeur, Sec en 4 h
- » Texture gélifiée, ne coule pas

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Type de produit

à base d'eau

#### Nettoyage

eau

#### Rendement

+/- 12 m<sup>2</sup>/litre

#### Séchage

entre 2 couches: 4 h

#### Transport

entre 5°C et 25°C

#### Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



0,75L

2,5L



### TRAITEMENT PRÉALABLE

L'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER ne doit pas avoir été appliqué depuis plus de 48 heures (si ce délai était dépassé, appliquer une nouvelle couche de L'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER).

### APPLICATION

Appliquer la 1ère couche d'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large) ou au pistolet, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout).

Poncer légèrement (abrasif fin) entre les deux couches d'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect.

Proscrire l'utilisation de laine d'acier.

Appliquer la 2e couche après 4h minimum. La protection microporeuse est effective après 12h de durcissement : grâce à l'effet hydroperlant, l'eau ruisselle et ne mouille pas le bois.

Afin de limiter un tuilage éventuel des bois, il est recommandé d'appliquer une couche d'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR sur le contre-parement.

BOIS ANCIENS : se reporter au mode d'emploi de l'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER, sur lequel l'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR doit nécessairement être appliqué.

### ENTRETIEN

• **ENTRETIEN NORMAL** (entretien sur bois sains, déjà protégés par le SYSTÈME ANTI-UV INCOLORE) : dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, et apparaît mouillée après une pluie, dépoussiérer si besoin la surface, puis appliquer une couche d'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR..

• **ENTRETIEN TARDIF** (rénovation sur bois altérés) : poncer les surfaces abîmées, dépoussiérer, nettoyer, utiliser si besoin l'EXTERIOR DEEP CLEANER, traiter si nécessaire puis réimprégner avec l'EXTERIOR BARE WOOD PRIMER avant d'appliquer l'EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR.

### INFORMATIONS IMPORTANTES



Les résidus d'huile séchée sont inflammables. Les éponges et chiffons usagés doivent être rincés dans l'eau après utilisation. La couleur finale dépend du type de bois, du ponçage et de la quantité appliquée. C'est pourquoi il est recommandé de toujours tester la couleur au préalable!