

LIMPIADOR DE CERA

Limpia y elimina fácilmente las viejas capas de cera.

» Limpia y elimina capas de cera deteriorada.



EXTRA

INTERIOR



1L

5L

APLICACIÓN

Vierta el LIMPIADOR DE CERA en un trapo y páselo sobre las capas de cera antiguas. También puede utilizar una máquina pulidora para eliminar las antiguas capas de cera. Este tratamiento puede repetirse hasta eliminar las capas de cera antiguas.

ACABADO

Después del tratamiento, aplique una cera de la gama de productos Ciranova® para el acabado del suelo.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto
base disolvente

Componentes sólidos
0%

Rendimiento
aprox. 5 m²/litro

Tiempo de secado
1 hora

Almacenamiento/transporte
entre 5 °C y 25 °C

Tratamiento de residuos

deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠

Los residuos de aceite seco son auto inflamables. Sumerja en agua las almohadillas y la ropa usada después de su uso.

Ventile la habitación después de aplicar el producto.